

# Programoversigt for fællesantennerne i Kolding.

TV-program	Kanal	Frekvens
SVT 2	S09	161,25 MHz
Prøve kanal TV Prøvekanal	S10	168,25 MHz
DR Update Døvetolkning	05	175,25 MHz
TV 2	06	182,25 MHz
DR1	07	189,25 MHz
DR2	08	196,25 MHz
Lokal infokanal (Kun få foreninger)	09	203,25 MHz
ASIK Info kanal Zaptor TV	10	210,25 MHz
ASIK tekst Tv TV Kolding	11	217,25 MHz
TV2 Norge	S13	245,25 MHz
ARD	21	471,25 MHz
VOX	22	479,25 MHz
Viva	23	487,25 MHz
ZDF	24	495,25 MHz
NRK 1	25	503,25 MHz
Arte Deutschland	26	511,25 MHz
KI.KA	26	511,25 MHz
NDR	27	519,25 MHz

TV-program	Kanal	Frekvens
RTL	28	527,25 MHz
PRO 7	29	535,25 MHz
MDR Fernsehen	30	543,25 MHz
SAT 1	31	551,25 MHz
SVT 1	32	559,25 MHz
3SAT	33	567,25 MHz
Super RTL	34	575,25 MHz
NRK 2	35	583,25 MHz
Kanal 4	40	623,25 MHz
BBC Entertainment	41	631,25 MHz
Rai Uno	42	639,25 MHz
DK4	43	647,25 MHz
TV2 Sport	44	655,25 MHz
TV2 Film	45	663,25 MHz
TVE International	46	671,25 MHz
Disney Channel	47	679,25 MHz
TV2 Zulu	48	687,25 MHz
TV3	49	695,25 MHz

TV-program	Kanal	Frekvens
Nickelodeon	50	703,25 MHz
TV2 News	51	711,25 MHz
CNN	52	719,25 MHz
Discovery	53	727,25 MHz
Viasat Nature	54	735,25 MHz
Viasat Crime	54	735,25 MHz
Playboy TV Plus	54	735,25 MHz
Eurosport	55	743,25 MHz
Animal Planet	56	751,25 MHz
National Geographic Channel	57	759,25 MHz
MTV	58	767,25 MHz
TV3+	59	775,25 MHz
Kanal 5 DK	60	783,25 MHz
TV5 (Fransk)	61	791,25 MHz
TV2 Charlie	62	799,25 MHz
VH1 Dansk	63	807,25 MHz

Radio-program	Frekvens
DR P1	87,50 MHz
DR P4 Trekanten	88,00 MHz
DR P3	88,60 MHz
DR P4 Syd	89,30 MHz
Radio 100 FM	90,30 MHz
Skala FM	91,20 MHz
Radio Mojn	91,60 MHz
VLR	92,10 MHz
Nova FM	92,70 MHz
The Voice Trekanten	93,60 MHz
DR P2	94,30 MHz
NDR 3	94,70 MHz
NDR 2	95,20 MHz
NDR 1	95,80 MHz
Radio Schleswig-Holstein	96,50 MHz
DR Klassisk	96,90 MHz
Radio Ådalen	97,40 MHz
RTL Radio	98,00 MHz
Radio 100 FM	98,80 MHz
Radio Enjoy	99,20 MHz
VOA Music mix	100,20 MHz
Klassik Radio	100,70 MHz
N-Joy	102,00 MHz
Absolute Radio	102,40 MHz
Radio Swiss Jazz	103,60 MHz
DAB Radio 1 (kanal 12 C)	227,36 MHz
DAB Radio 2 (kanal 13 B)	232,49 MHz

#### Programmer der udgår:

TV4 (Sverige)  
RTL II  
Voice TV  
Toon Disney  
Travel Channel.

#### Programmer der flyttes:

ARD  
ZDF  
NDR  
TVE  
3SAT,  
Rai Uno  
TV5

#### Nye programmer:

Nickelodeon  
VH1 (Dansk)

Programændringerne træder i kraft midt i januar 2009.  
Opdateret programoversigt kan downloades fra [WWW.ASIK.DK](http://WWW.ASIK.DK).